


Molle tradizionali Bonnell



Aurora

Struttura interna: molle in acciaio temperato Sistema Bonnell
 Protezione perimetrale: sistema box-spring con fianchi perimetrali anti-abbassamento
 Diaframma di protezione: in feltro agugliato e termofissato 1000 gr/mq
 Interposto indeformabile: in Isoflex h. 20 mm. per lato

Ortopedico
Classico

Tipologia rivestimento	
imbottitura lato invernale	pura lana vergine 150gr/mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
imbottitura lato estivo	puro cotone 150 gr./mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
composizione tessuto	60% Cotone - 40% Poliestere
trattamento	SANITIZED

Alba

Struttura interna: molle in acciaio temperato Sistema Bonnell
 Protezione perimetrale: sistema box-spring con fianchi perimetrali anti-abbassamento
 Diaframma di protezione: in feltro agugliato e termofissato 1000 gr/mq
 Interposto indeformabile: in Isoflex h. 20 mm. per lato

Ortopedico
Classico

Tipologia rivestimento	
imbottitura lato invernale	pura lana vergine 150gr/mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
imbottitura lato estivo	puro cotone 150 gr./mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
composizione tessuto	60% Cotone - 40% Poliestere
trattamento	SANITIZED

Baja

Struttura interna: molle in acciaio temperato Sistema Bonnell
 Protezione perimetrale: sistema box-spring con fianchi perimetrali anti-abbassamento
 Diaframma di protezione: in feltro agugliato e termofissato 1000 gr/mq
 Interposto indeformabile: in Isoflex h. 20 mm. per lato

Moll. Ortopedico

Tipologia rivestimento	
imbottitura lato invernale	pura lana vergine 150gr/mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
imbottitura lato estivo	puro cotone 150 gr./mq - fibra di poliestere anallergica 250 gr./mq
composizione tessuto	60% Cotone - 40% Poliestere
trattamento	SANITIZED

MANUTENZIONE E UTILIZZO
 Dopo aver tolto l'imballo, il materasso va arieggiato per alcune ore, prima di essere utilizzato. Utilizzare basi letto/reti che consentano una corretta aerazione. Nei primi due mesi di utilizzo è molto importante ruotare testa-piedi il materasso e rivoltarlo sotto sopra. Scoprire e arieggiare tutti i giorni il materasso per almeno un paio d'ore. Non usare elettrodomestici igienizzanti a vapore o schiume per la pulizia del rivestimento. Non piegare il materasso o utilizzarlo su basi letto/reti con movimento. Ove previsto, per la pulizia del rivestimento seguire scrupolosamente quanto previsto dall'etichettatura prodotto.
 Scheda Prodotto: L. 126/1991; D.M. 101/1997; Circ. Min. Att. Prod. 1/2004